

FT2032 Personale panel

FT3002 Personale panel m. samtale

FT2021/2020 Gangdisplay enk. og dobb.

FT2029 Rumdisplay

Stil panel nummer 153: Decimal nr. fra 001 er tilladt  
H-knap = højre panelknap V-knap = venstre panelknap

Tilslut 12V

P 0 0

Tast H-knap

P ( 0

Tast H-knap

P ( 1

Tast V-knap

P 1 0

Tast H-knap

P 1 1

Tast H-knap

P 1 2

Tast H-knap

P 1 3

Tast H-knap

P 1 4

Tast H-knap

P 1 5

Tast V-knap

1 5 0

Tast H-knap

1 5 1

Tast H-knap

1 5 2

Tast H-knap

1 5 3

Tast V-knap

1 5 3

Tast H-knap

1 5 3

15 sekunder

Gemt/Saved

MO- og SE-forbindelse er ikke nødvendig for nummer programmering.

Når et panel tilsluttes 12V, som er indprogrammeret med nummer vises nummeret kort tid. Man kan lave nyt nr. ved at fjerne og sætte 12V til og trykke højre knap fortsæt som ved Poo. Når nyt panel uden nr. tilsluttes 12V, vises Poo i Displayet, når højre trykknop påvirkes tælles enciffer op. Med venstre knap flyttes enciffer over i tierciffrer plads. Enciffer tælles op med tryk på højre knap til ønskede værdi flyttes tallene nu med venstre knap en plads til venstre. Med højre knap tælles ener ciffer op til ønskede værdi. Der trykkes på venstre knap det trecifrede panel nummer vises i displayet. Er indtastede tal korrekt trykkes på højre knap. Er det forkert trykkes venstre knap og man starter forfra.

Gangdisplay nummer programmeres uden glas eller med glas gennem det elastiske glas.

FACI	Godk.:	Rev.1.0
	Nummer indstilling.DWG	TF 14. januar 2013
Programmerings anvisnings tegning. <i>FACI TERA Display kaldeanlæg</i>		