



FT 2032

FT 2031

FT 2011

FT 2012

FT 2036

P1.1 – BK =Kaldtype vælges i Adminprogram

P1.2 – TK =Parallel til træk.toilet kald u.samtalemulighed

P1.3 – NK =Kaldtype vælges i Adminprogram

P1.4 – SE =Send info

P1.5 – MO =Modtag info

P1.6 – 12V =12V fra strømforsyning

P1.7 – GND =0V/stel

Anlægs tilslutning

P2.1 – IKM =Modtag fra rum

P2.2 – IKS =Send til rum

P2.3 – BL =Beroligelseslampe

P2.4 – NVL =Nærværslampe

P2.5

P2.6

P2.7 – 12Vud =12V til ruminstallation

IK tilslutning

| | | | |
|--|------------------------|-----------------|--|
| | Godk.: | Rev. 1.0 | |
| | TERA T1- Tilpri.DWG | TF | |
| | | 17. januar 2013 | |
| Tilslutningstegning for T1 Panel tilslutningsprint (Personalepanel u/samtale) FACI TERA Display-kaldeanlæg | | | |