



FT 3002
FT 3006

Anlægs tilslutning

IK tilslutning

IK tilslutning

Anlægs tilslutning

- P1.1 – HT =Højttaler ud
- P1.2 – HT =Højttaler ud
- P1.3 – 12Vud =12V til ruminstallation
- P1.4 – GND =0V/stel
- P1.5 – IKS =IKS
- P1.6 – IKM =IKM
- P1.7 – SK =Kaldtype vælges i Adminprogram
- P1.8 – TK =Kaldtype vælges i Adminprogram
- P1.9 – BL =Beroligelseslampe

- P2.1 – 12V =12V fra strømforsyning
- P2.2 – GND =0V/stel
- P2.3 – MO =Modtag info
- P2.4 – SE =Send info
- P2.5 – SA1 =Samtalekanal 1
- P2.6 – SA1 =Samtalekanal 1
- P2.7 – SA2 =Samtalekanal 2
- P2.8 – SA2 =Samtalekanal 2
- P2.9 – BK =Kaldtype vælges i Adminprogram

- P3.1 – MIC =Mikrofon ind
- P3.2 – MIC =Mikrofon ind
- P3.3 – MUK =Musikudkobling / døråbning

- P4.1 – NVL =Nærværslampe
- P4.2
- P4.3

FACI	Godk.:	Rev. 0.5
	TERA T2-Tilpri.DWG	TF
17. januar 2013		
Tilslutningstegning for T2 panel tilslutningsprint (Personalepanel og Dørpanel m/samtale) TERA FACI Display-kaldeanlæg		